

Bedienungsanleitung B57004



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

Um dieses Gerät umfassend zu verstehen und zu benutzen, wie alle Funktionen und die einfache Bedienbarkeit, lesen Sie bitte zuerst dieses Handbuch.

Die Funktionen auf dem Benutzerhandbuch können sich bei physischen Geräten geringfügig unterscheiden, bitte stellen Sie die Endprodukte als Standard her.

Die Tippfehler in diesem Handbuch und Unstimmigkeiten werden rechtzeitig mit den neuesten Produkten aktualisiert. Wenn wir Aktualisierungen haben, kann dieses Handbuch ohne Vorankündigung geändert werden. Unser Unternehmen behält sich das Recht auf eine endgültige Auslegung vor.

Das Produkt beinhaltet eine Geschenkverpackung und eine Bedienungsanleitung

Ladeanweisung:

Demontage des Armbandes und Montageanleitung:




Bitte stecken Sie die Uhr an eine USB Schnittstelle. Bitte beachten Sie die Laderichtung.



*Bitte beachten Sie, dass die beiden Ladekontakte nicht gleichzeitig mit dem Leiter in Kontakt kommen, dadurch kann es zu einem Stromausfall kommen.

Beschreibung der Armbandfunktion / Touch-Taste

- Halten Sie den Button / Taste 3 Sekunden lang gedrückt. An-/Ein- und Ausschalten
- einmaliges wiederholtes Tippen um das Menü auszuwählen, um in das Menü zu kommen gedrückt halten, im Menü durch tippen auswählen



Herunterladen und Installieren

1. Gehen Sie auf unsere Website www.mareasmart.com und suchen Sie Ihr Smartwatch-Modell. Die Modellnummer befindet sich auf der Rückseite der Smartwatch (sie beginnt mit „B“, gefolgt von fünf Ziffern).
2. Laden Sie die offizielle App, die Ihrem Smartwatch-Modell entspricht, herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon
3. Öffnen Sie die App und aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die App anfordert
4. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon ein

5. Stellen Sie sicher, dass die Smartwatch nicht direkt über Bluetooth mit Ihrem Telefon verbunden ist. Wenn ja, heben Sie die Verknüpfung auf.

6. Binden Sie Ihre Marea Smartwatch über die App.

7. Schieben Sie auf dem Hauptbildschirm der Smartwatch nach rechts und drücken Sie auf das Bluetooth-Anrufsymbol, um diese Funktion einzuschalten. Die Smartwatch zeigt einen Gerätenamen an.
8. Verknüpfen Sie in den Bluetooth-Einstellungen auf dem Telefon das auf der Smartwatch angezeigte Gerät, um es über Bluetooth zu verbinden.

Bluetooth verbinden

- Nicht verbundener Status



Aktivieren Sie nach der Installation Bluetooth auf Ihrem Telefon, und öffnen Sie die HPlus App, bestätigen Sie die Benachrichtigungen und die Abfragen der Berechtigungs-Apps und füllen Sie diese mit personenbezogenen Daten aus. Tippen Sie auf "Gerät hinzufügen", suchen Sie das "SmartDevice_XXX"-Gerät (schalten Sie das GPS im Smartphone ein, bevor Sie es verbinden) und tippen Sie auf Verbinden.

- App Verbindungsstatus



Armband Zeitsynchronisation: Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, klicken Sie auf **Daten synchronisieren** in der App. Es synchronisiert das Datum und die Uhrzeit vom Telefon, wenn Bluetooth verbunden ist.

- **Datensynchronisation**

Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, können zum Ende die Gesundheitsdaten des Armbandes mit der App synchronisiert werden; Herzfrequenz-, Schlaf- und Bewegungsmodi; klicken Sie auf das Datum, um es auszuwählen.

Hauptmerkmale:

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|---|
| • Kalorienverbrauch | • Elektrokardiogramm EKG | • Anzahl der gespeicherten Nachrichten 5 |
| • Distanzanzeige | • Blutsauerstoff | • Alarme |
| • Schrittzähler | • Atemanleitung | • Uhrzeit |
| • ein Schritt-für-Schritt-Ziel setzen | • Sportmodus | • externe Daten (Höhe, Luftdruck, UV) |
| • Schlafanalyse | • sitzende Erinnerung | • Startbildschirm zur Auswahl |
| • Schlafziel festlegen | • Anrufinformation | • einschalten des Bildschirms beim Drehen des Handgelenks |
| • Herzfrequenzmessung | • Benachrichtigungen
Meldungen | |
| • automatischer Herzfrequenztest | • empfangene Nachrichten
lesen | |
| • Blutdruckmessung | | |

Nachrichten-Push

Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, wird die entsprechende Benachrichtigungsberechtigung im Mobilfunksystem aktiviert. Geben Sie weitere Benachrichtigungsanwendungen in der App ein, um die entsprechende Drittanwendung zu aktivieren.

Benachrichtigung aufrufen

Aktivieren Sie diese in der persönlichen Anwendung die Anrufbenachrichtigung. Wenn das mobile Endgerät einen oder mehrere eingehende Anrufe empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere Benachrichtigungen über eingehende Anrufe.

SMS-Benachrichtigung

Aktivieren Sie die SMS-Benachrichtigung in der persönlichen Anwendung. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere SMS-Nachrichten empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere SMS-Benachrichtigungen.

Andere Benachrichtigungen über Anwendungsnachrichten

Aktivieren Sie die entsprechende Benachrichtigung über Anwendungsnachrichten wie WeChat, QQ, Facebook, Twitter, usw. in der persönlichen Anwendung. Wenn das Mobiltelefon eine oder mehrere Anwendungsnachrichtenbenachrichtigungen empfängt, erhält das Armband gleichzeitig eine oder mehrere entsprechende Nachrichtenbenachrichtigungen.

Sitzende Erinnerung

Stellen Sie die Startzeit, die Endzeit und das sesshafte Zeitintervall (Minuten), den Schwellenwert (Schritte) ein, klicken Sie auf die Wiederholung, um das Datum der sesshaften Erinnerung (Woche) auszuwählen. Wenn die Sitzzeit abgelaufen ist, vibriert das Armband und zeigt das Sitzsymbol.

Alarm-Erinnerung

Klicken Sie auf die Einstellung für die Alarm-Erinnerung, um die Alarmzeit hinzuzufügen. Wenn die Alarmzeit abgelaufen ist, zeigt das Armband das Alarmsymbol.

Herzfrequenzerkennung

Stellen Sie die Startzeit, die Endzeit und das sesshafte Zeitintervall (Minuten) ein, überprüfen Sie den Herzfrequenztest und speichern Sie.

Firmware-Aktualisierung

Erkennen Sie, ob die Firmware-Version des Armbandes die neueste Version ist. Es wird angezeigt, ob es eine neue Version gibt und ein Update auf die neueste Version.

Trennen der Verbindung

Verbinden Sie das Armband mit der App; klicken Sie auf der Geräteschnittstelle des Armbandes auf trennen, um das Gerät zu trennen. Bitte ignorieren Sie das gekoppelte Gerät in den Telefoneinstellungen des iPhone.

Benutzung / Bereitschaft der Display Oberfläche

- **Schrittzahl**

Die Schrittzahl ist standardmäßig aktiviert. Diese Schnittstelle zeigt die aktuelle Anzahl der Schritte, Kilometer, Kalorien und Herzfrequenz an. Die Daten werden täglich um 24 Uhr gelöscht.

- **Gesundheit**

Herzfrequenz, tragen Sie das Armband richtig am Handgelenk (linke/rechte Hand), dann öffnet das Herzfrequenzmenü und misst kontinuierlich den Herzfrequenzwert. Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, werden die Herzfrequenzdaten in Echtzeit mit der App synchronisiert.

Blutdruck, tragen Sie das Armband richtig am Handgelenk (linke/rechte Hand), wählen Sie das Blutdruckmenü um den Blutdruckwert zu messen. Nachdem das Armband mit der App verbunden ist, werden die Blutdruckdaten in Echtzeit mit der App synchronisiert.

Schlaf, Schlafüberwachungszeit: 21:00 bis 9:00 Uhr, am nächsten Tag nachdem das Armband die Daten generiert hat und die Schlafüberwachung beendet ist, können die Schlafdaten des Armbandes mit dem APP synchronisiert werden, nachdem das Armband mit der APP verbunden wurde.

- **Herzfrequenzvariation**

Achten Sie darauf, dass Sie das Armband während des EKG-Tests am Handgelenk richtig tragen. Nachdem die Funktion eingeschaltet ist, berühren Sie die Bildschirmposition mit dem Finger, um die Messung zu starten. Der Test endet mit 30s. Wenn es weniger als 30s sind, werden Sie zur Rückkehr der Fingerspitzenenseite aufgefordert.

- **Atemführung**

Geben Sie die Atemschnittstelle ein. Nach 2 Minuten beginnt die Atemführung. Nach der Einstellung der Atmung folgen Sie dem Lichtpunkt, um die Atmung anzupassen.

- **Push-Meldung**

Öffnen Sie das Push-Message-Interface, verbinden Sie das Armband mit der App. Wenn die Benachrichtigungsberechtigung aktiviert ist, wird die neue Nachricht, die in der Benachrichtigungsleiste des Mobiltelefons empfangen wurde, an das Armband gesandt. Es können insgesamt 5 Nachrichten gespeichert werden, bei mehr als 5 empfangenen Nachrichten werden die davor empfangenen Nachrichten überschrieben.

- **Sportmodus** (Gehen, Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Fußball, Basketball, Hallenlauf)

Wählen Sie den entsprechenden Sportmodus aus, halten Sie die Touch-Taste auf dem Bildschirm gedrückt, um den entsprechenden Sportmodus zu starten; drücken Sie den Bildschirm lange, um zur End-Sportoberfläche zu springen, klicken Sie auf  um zur Sportoberfläche zurückzukehren, um den Sport fortzusetzen,

klicken Sie auf  um den Sport zu beenden und die Daten zu speichern,

klicken Sie auf  um den Sport zu beenden und die Daten nicht zu speichern;

- **Außendaten**

Wetter

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Wetterinformationen erhalten hat, verbinden Sie das Armband mit der App. Die Wetterinformationen der App werden auf das Armband geschickt.

Luftdruck

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Luftdruckinformationen erhalten hat, verbinden Sie das Armband mit der App. Die Luftdruckinformationen der App werden an das Armband geschickt.

Höhe

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die Höheninformationen erfasst hat, verbinden Sie das Armband mit der App. Die Höheninformationen der App werden an das Armband geschickt.

UV

Das Mobiltelefon ist mit dem Netzwerk verbunden. Nachdem die App die UV-Informationen erhalten hat, verbinden Sie das Armband mit der App. Die UV-Informationen der App werden an das Armband geschickt.

- **Allgemeine Einstellungen**

Vibration

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um sie ein- und auszuschalten. (Das Aktivieren der Vibration beeinflusst die Nutzungsdauer)

Helligkeitseinstellung

Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um zwischen den drei Stufen niedrig, mittel und hoch zu wechseln.

Werkseinstellung wiederherstellen

Langes Drücken, um auszuwählen, ob die Werkseinstellung wiederhergestellt werden soll, alle Daten im Armband werden nach der Wiederherstellung gelöscht.

Versionsinformationen anzeigen

Anzeigen des Bluetooth-Namens und der Bluetooth-Adresse sowie der Versionsnummer des Armbandes

Abschaltung

Langes Drücken, um das Armband auszuschalten.

häufig gestellte Fragen

*Setzen Sie dieses Gerät nicht über einen längeren Zeitraum einer Unterkühlung oder Überhitzung aus, da es sonst dauerhafte Schäden davontragen kann.

*Warum kann man keine Uhr tragen, wenn man ein heißes Bad nimmt?

Da die Badewassertemperatur hoch ist, erzeugt sie Wasserdampf, der sich in der Gasphase befindet und durch einen kleinen Molekülradius gekennzeichnet ist. Dieser kann leicht durch den Spalt des Uhrengehäuses dringen. Wenn die Temperatur sinkt, wird es zu einem Wassertropfen in der Flüssigphase, was leicht zu einem Kurzschluss in der Uhr führen kann, was zu Schäden an der Leiterplatte und der Uhr führt.

*Die Uhr kann nicht starten oder aufladen.

Wenn die neu empfangene Uhr nicht gestartet werden kann, kann dies der Grund dafür sein, dass die Batterie durch Kollisionen beim Transport der Uhr unter Schutz steht. Schließen Sie das Ladekabel an, um die Uhr zu aktivieren.

Wenn Ihre Uhr aufgrund einer zu schwachen Batterie nicht starten kann oder die Uhr längere Zeit nicht benutzt wurde, schließen Sie bitte das USB-Kabel an und laden Sie es für eine halbe Stunde auf.

Gewährleistung

1. Wenn es zu Qualitätsproblemen kommt, die durch Herstellung, Materialien, Design innerhalb eines Jahres (ab dem Kaufdatum) verursacht werden, gewähren wir kostenlose Garantie für das Hauptteil. Wir gewähren innerhalb von 6 Monaten kostenlose Garantie auf Akku und Adapter, bei normaler und korrekter Nutzung.
2. Für Fehler, die durch den Benutzer verursacht wurden, übernehmen wir keine kostenlose Garantie: wie
 - Demontieren oder montieren vom Produkt.
 - Verursacht durch Sturz.
 - Alle künstlichen Schäden oder Missbrauch (wie: Wasser in das Werk eindringen lassen, Einwirkung äußerer Kräfte und zerbrechen, Kratzerschäden Bauteilen usw.), all dies ist außerhalb des Garantiebereichs.
3. Wenn Sie um kostenlose Garantie bitten, müssen Sie eine Garantiekarte mit dem Stempel des Kaufortes und des Kaufdatums vorlegen.
4. Wenn Sie während der Nutzung Probleme haben, wenden Sie sich bitte an den Shop-Kundendienst, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.
5. Bitte stellen Sie das Gerät auf Standard zurück.