



Bedienungsanleitung

B58005

MAREA SMART WATCH

I Systemanforderungen

Android 4.2 oder höher iOS 10.0 iPhone 5s oder höher Bluetooth 4.2

II Vorbereitung

Laden Sie Ihre Smart-Uhr vollständig auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Laden Sie sie ca. 1 - 1,5 Stunden auf, wenn sich die Smart-Uhr nicht einschalten lässt. Die SmartWatch kann während des Aufladens nicht verwendet werden.

TFT-Bildschirm-Lichtsensord

Touch-Menü Ladepunkt

Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollten Sie es mindestens alle 3 Monate aufladen.

III Kopplung

1. Gehen Sie auf unsere Website **www.mareasmart.com** und suchen Sie nach Ihrem Smart Watch-Modell. Die Referenz befindet sich auf der Rückseite der Smart-Uhr (sie beginnt mit "B" plus fünf Ziffern)
2. Laden Sie die entsprechende offizielle Anwendung für Ihr Smart Watch-Modell herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy
3. Geben Sie die Anwendung ein und aktivieren Sie alle Berechtigungen, die die Anwendung anfordert
4. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon
5. **Überprüfen Sie, ob die Smart-Uhr nicht direkt per Bluetooth mit Ihrem Mobiltelefon verbunden ist. Falls ja, trennen Sie die Verbindung.**
6. **Koppeln Sie Ihren Marea Smart über die App**

IV SmartWatch Funktionen

Zeit, Datum und Batterie werden auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Sobald die Smart Watch mit dem Telefon gekoppelt ist, synchronisiert die Smart Watch die Telefonzeit. Die Zeit kann auf der Smart Watch nicht geändert werden.

Status: Zeichnet Schritte, Entfernung und den täglichen Kalorienverbrauch auf.

Herzfrequenz: Zeichnet die Herzfrequenz automatisch jede Stunde auf oder die Messung kann manuell durchgeführt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um diese Funktion aufzurufen und die Messung zu starten.

Blutdruck: Zeichnet den Blutdruck auf: Zeichnet den Blutdruck stündlich automatisch auf, oder die Messung kann manuell durchgeführt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um diese Funktion aufzurufen und die Messung zu starten.

Blutsauerstoff: Zeichnet den Blutdruck automatisch jede Stunde auf: Zeichnet den Blutsauerstoff stündlich automatisch auf, oder die Messung kann manuell durchgeführt werden. Halten Sie die Taste gedrückt, um diese Funktion aufzurufen und die Messung zu starten.

Sport-Modus: Halten Sie die Taste gedrückt, um diese Funktion aufzurufen und die gewünschte Sportart auszuwählen: Hallenlauf, Laufen im Freien, Radfahren, Gehen und Bewegung. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Aufzeichnung der Trainingszeit und des Kalorienverbrauchs zu starten. Drücken Sie zum Pausieren, drücken und halten Sie zum Zurückkehren.

Wetter: Wetterdaten werden vom Telefon synchronisiert und in der Zeitschnittstelle angezeigt. Es ist notwendig, dass die Smart-Uhr mit der App verbunden ist und dass GPS auf dem Telefon aktiviert ist.

Weitere Funktionen: Ruhemodus (gedrückt halten, um die Vibration zu aktivieren / deaktivieren), Musik (gedrückt halten, um diese Funktion aufzurufen, gedrückt halten, um Optionen zu ändern und gedrückt halten, um zu bestätigen), Timer (gedrückt halten, um diese Funktion aufzurufen, gedrückt halten, um anzuhalten / zu starten), Telefon suchen (gedrückt halten für 5 Sekunden, um diese

Funktion aufzurufen -> gedrückt halten, um zu starten -> Telefon klingelt und vibriert, damit Sie es finden können -> gedrückt halten, um zu stoppen). Stellen Sie sicher, dass die Smart-Uhr und das Telefon gekoppelt sind und sich innerhalb der Reichweite von Bluetooth befinden.

Einstellungen: Ausschalten (zum Ausschalten gedrückt halten, zum Ändern der Option drücken), Neustart (zum Neustart gedrückt halten, zum Ändern der Option drücken), About (zum Anzeigen der Firmware-Version und MAC-Adresse gedrückt halten, zum Zurückkehren gedrückt halten, kehrt aber nach 5 Sekunden zurück).

Weitere Funktionen: Lade-Alarm, Alarmer, Erinnerung an sitzende Tätigkeiten, eingehende Anrufe, drücken zum Fotografieren, Systemaktualisierung, SMS- und Social Media-Benachrichtigungen.

V Fehlerbehebung

1. Ich kann meine Smart-Uhr nicht in der App finden und ich kann sie nicht verlinken:

1.1. Stellen Sie sicher, dass das Telefon Bluetooth aktiviert hat und Android 4.2 oder höher oder iOS 10.0 oder höher ist.

1.2. Wenn die Verbindung immer noch nicht hergestellt werden kann, gehen Sie zu Telefoneinstellungen -> Anwendungen -> Berechtigungen -> Installierte Anwendung suchen -> Alle Berechtigungen aktivieren. Auch unter Telefoneinstellungen -> GPS-Standort -> Aktivieren. Sie können das Telefon auch neu starten.

1.3. Stellen Sie sicher, dass die Smart-Uhr vollständig aufgeladen ist. Wenden Sie sich an unseren technischen Dienst, wenn die Smart Watch nach dem Aufladen nicht richtig funktioniert.

2. Die Anwendung zeigt an, dass die Smart-Watch nicht angeschlossen ist, nachdem sie angeschlossen wurde, oder sie ist angeschlossen, zeigt aber 0% Batterie an:

In diesem Fall wurde die Anwendung nicht korrekt mit der Smart-Watch gekoppelt, bitte koppeln Sie sie erneut.

3. Die Smart-Watch überträgt keine Daten an die Anwendung:

Die Daten werden automatisch synchronisiert, wenn sie zum ersten Mal verbunden werden und danach stündlich. Um zu synchronisieren, ziehen Sie manuell nach unten, um die Startseite zu aktualisieren. Darüber hinaus ist es notwendig, die Funktion für automatische Gesundheitstests zu aktivieren, damit diese stündlich durchgeführt werden.

4. Beim Herunterziehen und Aktualisieren der App werden die Daten nicht geladen:

Gehen Sie zu Einstellungen auf der Smart Watch -> Werkzeugeinstellungen wiederherstellen -> Drücken Sie zum Wiederherstellen der Werte -> Schalten Sie die Smart Watch aus -> Starten Sie die Smart Watch neu -> Mit Anwendung koppeln.

5. Die Uhrzeit der Smart-Watch ist nicht mit der Uhrzeit der Uhr synchronisiert, obwohl sie verknüpft sind:

Gehen Sie zu Einstellungen auf dem Telefon -> Anwendungen/Berechtigungen -> Aktivieren Sie alle Berechtigungen für die Anwendung -> Smart Watch neu verknüpfen -> Taste erneut drücken auf der Startseite der Anwendung.

VI Grundlegende Parameter

Bildschirmgröße 0,96 Zoll

BT4.2 Bluetooth-Version

IP68 Wasserbeständigkeit

Batterietyp Lithium-Polymer

Akku-Kapazität 90 mAh

Aufladezeit 1,5 - 2 Stunden

Bandgröße 255 mm x 20 mm x 2,2 mm

Lademethode Klemmenladegerät

Inhalt Smart Watch, Ladegerät und Benutzerhandbuch

VII Beobachtungen

1. Wenn das Produkt ein Qualitätsproblem aufweist oder die Verwendung des Produkts nicht eindeutig ist, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

2. Die Messergebnisse dienen nur als Referenz, nicht für medizinische Zwecke. Befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes und stützen Sie Ihre Diagnose oder Behandlung nicht auf die Messungen dieses Produkts.

3. Der Grad der Wasserbeständigkeit ist IP68, so dass es im täglichen Leben verwendet werden kann. Es kann jedoch nicht zum Tauchen oder für eine lange Zeit unter Wasser verwendet werden. Außerdem kann das Produkt beschädigt werden, wenn es in heißem Wasser verwendet wird, da Wasserdampf in die SmartWatch Uhr eindringen könnte.

4. Unser Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Einige Funktionen können je nach Firmware-Version unterschiedlich sein.